

TABELLA TAGLIE MICROBLADE




TROVA LA TAGLIA CORRETTA DEI TUOI PATTINI MICROBLADE

- Metodo semplice: ti suggeriamo di scegliere la taglia regolabile che include l'abituale taglia di scarpe del bambino.
- Metodo dettagliato: il metodo semplice funziona per la maggioranza dei bambini, ma un fit ancora più accurato può essere ricercato seguendo queste istruzioni, e scegliendo successivamente la taglia regolabile che include quella misurata al bambino.

MISURA I PIEDI

Usa i centimetri come riferimento per trovare la migliore taglia per i tuoi pattini Rollerblade. Quando misuri o tracci il contorno dei tuoi piedi, mantieni la posizione eretta su una superficie dura, e appoggia i talloni contro un muro, per ottenere una misura più accurata. Misura entrambi i piedi, e tieni come riferimento la più lunga delle due misurazioni dal tallone alla punta dell'alluce (vedi illustrazione).



PREPARA I PATTINI

Rimuovi tutta la carta e la plastica dall'interno dei pattini prima di calzarli. Assicura il sistema di chiusura in modo efficace per bloccare adeguatamente i talloni e le caviglie.

CONTROLLA IL FIT

Le dita del piede non dovrebbero essere compresse contro la punta del pattino, né contratte. Le dita possono toccare leggermente la punta, perché i talloni troveranno posizione più indietro mentre si pattina, lasciando alle dita ulteriore spazio. I talloni non dovrebbero muoversi, o farlo in modo quasi impercettibile.

MISURA DEI PIEDI CM	TAGLIA CONSIGLIATA CM	TAGLIA CONSIGLIATA US	TAGLIA CONSIGLIATA UK	TAGLIA CONSIGLIATA EU
17.1-20.5	17.5-20.5	11J-1	10J-13J	28-32
20.6-23.0	21.0-23.0	2-5	1-4	33-36.5
23.1-26.0	23.0-26.0	5-8	4-7	36.5-40.5

