

TABELLA TAGLIE MAXXUM EDGE




TROVA LA TAGLIA CORRETTA DEI TUOI PATTINI MAXXUM EDGE

- Metodo semplice: ti suggeriamo di arrotondare di una mezza taglia in eccesso la tua taglia abituale di scarpe.
- Metodo dettagliato: il metodo semplice funziona per la maggioranza delle persone, ma un fit ancora più accurato può essere ricercato seguendo queste istruzioni.

MISURA I PIEDI

Usa i centimetri come riferimento per trovare la migliore taglia per i tuoi pattini Rollerblade. Quando misuri o tracci il contorno dei tuoi piedi, mantieni la posizione eretta su una superficie dura, e appoggia i talloni contro un muro, per ottenere una misura più accurata. Misura entrambi i piedi, e tieni come riferimento la più lunga delle due misurazioni dal tallone alla punta dell'alluce (vedi illustrazione).



PREPARA I PATTINI

Rimuovi tutta la carta e la plastica dall'interno dei pattini prima di calzarli. Assicura il sistema di chiusura in modo efficace per bloccare adeguatamente i talloni e le caviglie.

CONTROLLA IL FIT

Le dita del piede non dovrebbero essere compresse contro la punta del pattino, né contratte. Le dita possono toccare leggermente la punta, perché i talloni troveranno posizione più indietro mentre si pattina, lasciando alle dita ulteriore spazio. I talloni non dovrebbero muoversi, o farlo in modo quasi impercettibile.

MISURA DEI PIEDI CM	TAGLIA CONSIGLIATA CM	TAGLIA CONSIGLIATA US	TAGLIA CONSIGLIATA US W	TAGLIA CONSIGLIATA UK	TAGLIA CONSIGLIATA EU
22.1-22.5	23.0	5	6	4	36.5
22.6-23.0	23.5	5.5	6.5	4.5	37
23.1-23.5	24.0	6	7	5	38
23.6-24.0	24.5	6.5	7.5	5.5	38.5
24.1-24.5	25.0	7	8	6	39
24.6-25.0	25.5	7.5	8.5	6.5	40
25.1-25.5	26.0	8	9	7	40.5
25.6-26.0	26.5	8.5	9.5	7.5	41
26.1-26.5	27.0	9	10	8	42
26.6-27.0	27.5	9.5	10.5	8.5	42.5
27.1-27.5	28.0	10		9	43
27.6-28.0	28.5	10.5		9.5	44
28.1-28.5	29.0	11		10	44.5
28.6-29.0	29.5	11.5		10.5	45
29.1-29.5	30.0	12		11	45.5
29.6-30.0	30.5	12.5		11.5	46
30.1-30.5	31.0	13		12	47